
MINOURN

3 本ローラー式 自転車練習機

Live Roll R720

取扱説明書



- ●乗りやすさとなめらかさを両立させる大径化した 105mm 径ローラードラム
- ●サビとは無縁なアルミ製フレームは、ホイールベースにぴったりと合わせられる無断階スライド方式
- ●フレーム左右のクイックレバー操作により簡単に縮められコンパクトに収納。設定サイズへの復帰もワンアクション
- ●3本それぞれが異なる高さに位置するローラー配置による、今までとはまったく違う軽快で乗り心地と自然な乗車姿勢
- ●幅が広く高級感あふれる木製ステップ(足乗せ)を標準装備

注意すべきこと

3 本ローラーは、何の支えもないローラーの上で自らバランスを取りながら乗らなければならない機械です。3 本ローラーに乗るにはそれなりのスキルが必要です。落車による怪我防止のため、初心者だけでは使用しないでください。

R720 には前ローラーから前輪が脱落するのを防止するためのガードが標準で備えられていますが、ふらついて前輪の移動速度が速い場合、それを乗り越えてしまうことがあります。過信し過ぎないでください。

お問い合わせ先

修理や故障のご依頼の場合は、添付の製品保証規定カードをよくお読みになった上で、 まず最初にお買い求めになったショップにご相談ください。

<販売元>

株式会社 深谷産業

〒 462-0062 愛知県名古屋市北区新沼町 150 Phone (052) 909-6201 / Fax (052) 909-6212 www.fukaya-sangyo.co.jp

<製造元>

株式会社 箕浦

〒 503-2305 岐阜県安八郡神戸町神戸 1197-1 Phone (0584) 27-3131 / Fax (0584) 27-7505 minoura@minoura.jp (営業) infodesk@minoura.jp (カスタマーサービス) www.minoura.jp 日本製

注意していただきたいこと

で使用になる前に必ずお読みください

- ●通常の2輪自転車でホイールベースが950~1,080mmのもの専用です。リカンベントや小径車など特殊なタイプの自転車や、適用範囲外のホイールベースサイズの自転車では使用しないでください。
- ●3本ローラーは、なんの支えもないローラー上で自分自身でバランスを取りながら乗らなければならない器具です。もし初心者が使用する場合は必ず、3本ローラーに関する知識を十分に持った人を介助者として付けてください。またいつでも体を支えられるよう、はじめは壁や手すりの近くで使用することを薦めます。脱輪すると転倒する恐れがあります。まわりに壊れやすいものや危険になるものを置かないでください。
- R720 は水平で平坦な場所でお使いください。もし傾いていると、乗ったとき自転車がローラー上を低い方へと移動していくようになり、慣れない人だとそれだけで脱輪してしまうことがあります。
- ●ステップ・前輪ガードは専用モデルのみ装着可能です。負荷装置・前フォーク保持具・収納バッグなど弊社 3 本ローラーの他モデル用オプション品は、構造上 R720 では使用できません。
- ●ご自身による組み立てが必要となります。正しい工具(17mm・10mm スパナ、M4 六角レンチ)を使用してください。M4 六角レンチ以外の工具は付属しておりませんので、ご自身でご用意ください。
- ●フレームを伸縮するときやローラーにベルトを掛ける際に、指などを挟まないように注意してください。
- ●フレームストッパーは必ず左右とも同じ位置になるように調整してください。左右で異なった突き出し量に してしまうと前フレームがうまく保持できなくなり、破損・蛇行・異音などのトラブルの原因となります。
- ●手放し運転・もがき・ダンシングなどは推奨していません。もし行なう場合はご自身のリスクで行なってください。またブレーキは絶対にかけないでください。勢いでローラー上から飛び出すおそれがあります。 安全に止まるにはただペダリングを止め、自然にスピードが落ちるのを待ってください。
- ●高速で回転している車輪や回転部に触れると怪我をします。トレーニング中は小さな子供やペットなどを近づけないでください。またカーペットや汗ふきタオルなどがローラーや車輪に触れたり絡みつかないように配慮してください。
- ●室内トレーニングは体に風が当たらないために、通常より発汗が多くなり体温が上昇してくることにより、 予期せぬ身体トラブルを招いてしまう恐れがあります。トレーニングは自己流では行なわず、必ず専門知識 を持った人や医師の助言を得ながら実施してください。
- ●トレーニング中にかく汗やゴム脚キャップによる床やカーペットへの汚れ付着や傷付きを防止するため、 できるだけトレーナーの下には専用の防汚防振マットなどを敷くようにしてください。
- R720 を使用中にもし異常な音やにおいなどを感じた場合は、すぐに使用を中止し、お買い求めになった 販売店にご相談ください。また弊社への事前の相談なく勝手に分解や改造をしないでください。
- ●弊社はR720を購入された日から起算して1年間の、メーカー側に瑕疵のあるトラブルに関しての品質保証制度を、新品で購入した最初のユーザのみに限って提供しています。自然摩耗等は対象外です。詳しくは添付の製品保証規定カードや弊社ウェブサイト(www.minoura.jp)をご参照ください。

R720 のセットアップのしかた

必要な工具: 13mm スパナ・17mm スパナ (添付なし)、M4 六角レンチ

1 あらかじめ組み立てられているフレームを取り出します。 フレームは長い方が後ろ側、短い方が前側。


凹んでいる面が内側で、平面のある方が外側になります。

まず左右のフレームのスライド調整用の 長いスロットの前にある孔に、前フレー ムストッパー用のクイックを取り付けま す。

クイックは、レバーが外側になるようにします。

取り付け終わったら、フレームを最も短くなるように縮めてからクイックを軽く締め込んで仮止めしておきます。

このときはまだ本締めせず、前フレーム を下に向けても自重で滑り落ちてこない 程度の締め付けで結構です。



2. 次に、左フレームにローラーを装着していきます。


ローラーは3本とも共通です。左右 対称ですので、どちら向きでも構い ません。

ローラーシャフトに段付きアルミカラーを挿入します。1段細くなっている方が外側(フレーム側)になるようにしてください。

細くなった段差部分がフレームの孔 に正しく収まるようにしっかり挿入 してから、平ワッシャ・スプリング ワッシャ・袋ナットで止めていきま す。

この段階ではまだ指で回せる程度の 仮止めで構いません。

中ローラーと前ローラーとにはローラーベルトを掛けておきます。 後ローラーには掛けません。




段付きカラーは必ず細く なっている部分がフレー ムの孔に正しく挿入され ていること。

カラーはアルミ製のため、 正しく挿入されていない と本締めしたとき簡単に 潰れてしまいます。 手順2と同じ要領で、シャフトに段付き カラーを挿入し、右側フレームに仮止め していきます。

> 段付きカラーの方向性には十分に注意し てください。



すべての段付きカラーの先端が 正しくフレームの孔に挿入されて での本締め時にカラーどころかフ




組み立てた R720 を水平で平坦な床に 立てます。

> 両手を離してしまうことになるので、 必ず安定して立つ場所で作業を行なっ てください。

フレームの腹面(アジャスタのある側) を手前にした状態にします。

ローラーベルトは向こう側(背面)に 垂らしておきます。

アルミバーを、左右のフレームを連結 するようにスプリングワッシャを通し た M6 ボルトで取り付けます。 アルミバーは2本とも共通です。 それぞれ前フレーム同士と、後ろフレー ム同士とを連結します。





フットアジャスタを取り付ける台座金具はフレームの 溝の中をスライドできるようになっていますが、 前フレームのものについては必ず正しい位置 (前フレームの後端いっぱいの場所) に設置するよう にしてください。

取り付け場所が誤っていると、アルミバーとローラー とが接触してしまうおそれがあるためです。



もし万一アルミバーを取り付ける2ヶ所のネジ孔のうち中央寄りのものにネジ孔が見えない場合は、 フレームの溝の中に挿入してあるシルバーの金具の向きが誤っています。

フレーム端の赤い樹脂カバーを取り外してから金具を抜き取り、正しい方向に直してから、アジャス タ金具を取り付け直してください。




アルミバーを絶対にローラーベルトにくぐらせないでください。 使用時にベルトがアルミバーに接触しっぱなしとなり、摩擦ですぐに切れる原因になってしまいます。 **5.** 組み立てた R720 をもう一度床面に横たえ、 今度は 6 ヶ所の袋ナットを本締めします。




袋ナットを力まかせに締め付け過ぎ ないでください。アルミ製のフレーム やシャフトのネジ部、段付きカラー や平ワッシャなどを破損させることと なります。

適切な締め付けトルクは 10N.m 程度 です。めがねレンチでキュッと締める 感じで、軽くて構いません。



ステップの装着のしかた

必要な工具: 10mm スパナ (添付なし)、M4 六角レンチ



普段、自転車を漕ぎだすときに脚で車体を支える側(一般的には左側)にステップを取り付けます。 ステップはフレームの内側に取り付けると持ち運びや収納の際にも邪魔にならなくなりますが、体格などの理由により フレームの外側に取り付けることも可能です。

<フレームの内側に装着する場合>

ステップの脚を内側にした状態でフレームをまたがせ、短い方の金具をフレーム外面に当てた状態でボルトを通し、フレーム内側からナットをねじ込んで固定します。

<フレームの外側に装着する場合>

ステップの脚をフレーム外側に出した向きで、短い方の金具をフレーム外面に当てた状態でボルトを通し、フレーム 内側からナットをねじ込んで固定します。



ステップが邪魔をするので、ローラーベルトはステップとは反対側の溝にしか掛けられません。



ステップの脚をぶつけると、テコの原理でフレーム側面がダメージを受けてしまう恐れがあります。 持ち運び時などには十分に注意して取り扱ってください。

使用時のローラー間隔を決める

必要な工具: M4 六角レンチ


1. 3本ローラーでは、後輪は中ローラーと 後ローラーの2本により完全にその位 置が決められてしまうため、それぞれの 自転車に合わせて調節できるのは前ロー ラーだけとなります。

R720 では、使用する自転車に最適な前フレーム突き出し量になるように無断階調整式になっています。

フレームにはそれぞれホイールベースを 設定する目盛りが表示され、そこにはス トッパーが装備されています。

このストッパーを適切な位置に固定しておくことで、ストッパーに当たるまで前フレームを引き出してクイックで止めるだけですばやく最適な前ローラーの位置が設定でき、また毎回いちいち調整することなくいつでも前回と同じ設定を簡単に再現することができるわけです。

ホイールベース設定目盛り (最小 950mm/最大 1,080mm)



2. ホイールベース設定目盛りの長孔には、内側でスライドして動くストッパーを固定するためのボルトと一緒に、その金具の先端が見えます。この先端部分がインジケータとなります(上図矢印部分)。 ボルトを緩め(抜いてはいけません)、先端が希望するホイールベースサイズの数字の位置になるまでストッパー を移動させてから、再びボルトを締め付けて固定してやるだけです。

たとえば 980mm のホイールベースサイズの自転車を使うなら、インジケータを「980」の数字の位置にセットするだけで、前ローラーは前輪アクスルからの垂線の約 10mm 前方という最適な場所にセットされるわけです。

これを左右とも同じ数字に合わせておくと、前フレームをストッパーに当たるまで引き出すだけで、前ローラーは斜めになることなく他のローラーと正しく平行を保ったままセットすることができるわけです。



もし左右で異なる数字に合わせてしまっていると、前ローラーは他のローラーに対し斜めに角度がついた状態になってしまうため、まっすぐ走ることが難しくなってしまいます。



R720 で使用できる自転車のホイールベースサイズは、950mm から 1,080mm までです。 950mm よりも短い場合は相対的に前ローラーが前過ぎる位置になってしまうため、ハンドリングが 悪化し安定して乗れなくなります。

また逆に 1,080mm よりも長い場合は前方に脱落しやすくなってしまいます。

前ローラーの位置について

3本ローラーにおける前ローラーの位置は、自転車の運転特性や安定性を決定づける非常に重要なポイントとなります。

R720では前ローラーの中心軸の位置は前輪アクスルからの垂線の約10mm 前方という弊社推奨の位置としています。この数字が0に向かって小さくなればなるほどハンドリングは軽くクイックになっていく上級者向けとなります。逆に20mmを超えてくるとハンドリングは重くなり、いったんハンドルが切れだすと急激に切れ込み出すという悪影響が危惧され始めます。

Omm を超えてマイナスになる(前輪アクスルの垂線よりも前ローラーの方が後方に位置する)と、 よほど後ろ荷重の姿勢で乗らない限り、自転車が前方に落車してしまうようになってしまいます。 前ローラーの位置はご自身の技量と好みに合わせて微調整してみてください。

R720 の使用準備をする

1 まず前フレームを固定するクイックを、レバーを倒すだけでしっかりと止まるように正しく調整しておきます。

これはフレームを縮めたままの状態で作業します。

クイックのレバーを起こしてから再び倒しこんでいくとき、レバーが水平になったとき(全ストロークの半分くらい)に、ぐっと抵抗を感じるようになるまで、裏側のナットを回して調整してください。

これを左右とも行なっておきます。



ナットを動かさずにレバー側を回して締めて いくのは誤りです。必ずレバーはそのままで、 ナット側だけを回して調整してください。

2. 前ローラーに掛かるベルトはフレームの外側に出しておき、前フレームを伸ばしてもベルトのテンションが移動中の前フレームにかからないようにします。

ストッパーに当たるまで前フレームを伸ばし、その 位置でクイックをしっかりと締め付けます。 クイックのレバーの向きはどのようでも構いません が、床面方向に下ろしておくのがいいでしょう。

続いてベルトをローラーに掛けていきますが、 ローラーを回しながらベルトを溝に収めていくと、 比較的簡単にできます。

指を挟んでしまわないように注意してください。

最後に、前ローラーと中ローラーの両方の溝にベルト がかかっていることを確認してください。




ベルトを掛けるのに前フレームを 伸ばしながら同時に掛けていく方 法もできますが、おすすめできま せん。


脚で踏みつけて押さえているときにもしローラーを踏み外してしまうと、ベルトの張力で R720 全体が急激に飛び上がってきて激しく体にぶつかってしまう恐れがあり危険だからです。



左右のクイックはしっかりと締め込んでおいてください。

R720 上でもし激しいもがきを行な うと、クイックが意図せず緩んで 前フレームが縮まってきてしまい、 結果的に前方に脱落しやすい状態に なってしまうことがあるからです。






前輪ガードを取り付ける

3本ローラーにまだ慣れないうちは、前輪が予想外に早くローラーの端に行ってしまいそのまま脱輪してしまうことがあります。このとき前輪の脱輪を防止するために、前ローラーの外側にガードを設け、それ以上前輪が外に動いていかないようにすることができます。

R720にはこの前輪ガードが標準で添付されています。必要に応じて装着してください。



- **1** 前ローラーを止めている袋ナット・スプリングワッシャ・平ワッシャを取り外します。
- **2** 前ローラーのシャフトに前輪ガードを樹脂面を内側に向けて前フレームの外側から通し、スプリングワッシャを通して袋ナットをねじ込みます。



前輪ガードの板厚分だけローラーシャフトの有効長が減ってしまうため、平ワッシャを抜いておかないと 袋ナットが締められなくなるおそれがあります。

ロングスライドフレーム (オプション) について

商品コード: 400-3702-00

29 インチなど通常よりも長いホイールベースの自転車用に、対応ホイールベースを 100mm 延長するための中フレームをオプションで用意しています。

通常 950 \sim 1,080mm の対応範囲が、1,050 \sim 1,180mm に変わります(短い方も伸びます。ご注意ください)。

